

Számítógép architektúrák

A processzor teljesítmény növelése

A mai témák

- CISC és RISC
- Párhuzamosságok
- Utasítás szintű párhuzamosságok
- Futószalag feldolgozás
- Többszörözés (szuperskalaritás)
- A függőségek kezelése
- A soros konzisztencia fenntartás

A teljesítmény fokozás

- Nem strukturális módszerek
 - Órajel frekvencia növelés,
 - Instrukciók számának csökkentése (optimalás)
- Strukturális módszerek
 - Ciklusszám csökkentés: RISC architektúrákkal ...
 - Ciklusszám csökkentés párhuzamosításokkal

CISC és RISC

- **CISC: Complex Instruction Set Computer**
- **RISC: Reduced Instruction Set Computer**
 - (Ezek CPU jellemzők)
- **Történelmileg előbb a CISC-ek**
 - minél többet bízz a hardverre,
 - bonyolult instrukciókat mikro-programokkal,
 - bonyolult instrukciókkal egyszerűbb a programozás (pl. PUSHALL),
 - bonyolult címzési módokat biztosítanak.
 - Az elgondolás nagyon jó, de ...

A RISC gondolat

- **Statisztikákból kiderült: gyakoribbak az egyszerű instrukciók.**
- **Akkor azokra “hegyezzük ki” a CPU-t! (Ez az új gondolat!)**
- **Az egyszerű instrukciók azonos logikájúak:**
 - egyszerűbb áramkörök, ezek gyorsabbak,
 - egyszerűbb, egységes dekódolás, ez is gyorsabb,
 - több regiszter lehet, ez is gyorsít,
 - egyszerűek, egyformák a címzési módok is.
- **A bonyolultabb feladatokat viszont több instrukcióval. Lehet, hosszabb lesz a program.**

További előnyök

- **Egyforma a ciklusidő (többnyire 1 utasítás/1 ciklus). Ez segíti a szupercsatornázást (lásd később).**
- **Az egyszerű áramkörök (nagyobb frekvenciát engednek) engedik a belső egységek többszörözését. Lehetséges a superskalaritás.**
- **Könnyebb a “spekulatív végrehajtás” is.**
- **Befér a tokba a gyorsítótár is, egyre nagyobb.**
- **Illesztés operációs rendszerhez, fordítóprogramhoz.**

Párhuzamosítások

- **CPU-n belül:**
 - Futószalag (pipe-line, csatorna) alkalmazása,
 - Többszörözésekkel: több instrukciót párhuzamosan dolgoznak fel (2-3 way: 2-3 utas)
- **CPU-n kívül:**
 - Fix feladat szétosztással (társprocesszorok)
 - lebegőpontos aritmetikára,
 - grafikára, képfeldolgozásra stb.
 - Változó feladat szétosztású multiprocesszoros rendszerek (dual/quad systems).

A rendelkezésre álló és a hasznosított párhuzamosság

- A párhuzamosság egyik legjobb teljesítménynövelő technika
- A rendelkezésre álló párhuzamosság: ami a feladatból, a megoldásukból adódik, a probléma megoldásban benne van
- A hasznosított párhuzamosság : amit a végrehajtás során érvényesíteni tudunk.

A rendelkezésre álló párhuzamosság

- Kétféle lehet: funkcionális párhuzamosság és adat párhuzamosság.
- A funkcionális ~ a feladatmegoldás logikájából jön. Belátható, hogy akár egy imperatív programban egyes szálak futathatnának párhuzamosan.
A funkcionális ~ rendszerint szabálytalan (kivéve a ciklusszintű ~-ot).
A párhuzamosság mértéke nem nagy (gyenge párhuzamosság).
- Az adat párhuzamosság olyan adatszerkezetek használatából származik, melyek elemein párhuzamosan lehet operációkat végezni.
Többnyire szabályos ~.
- A párhuzamosság erős lehet (mértéke nagy, több-számjegyű).

Az adatpárhuzamosság

- Adatpárhuzamos architektúra kell.
- Vektorprocesszorok.

A rendelkezésre álló funkcionális párhuzamosság szintjei

- A „szemcsézetttség” (granuláció) különböző lehet
 - Utasítás szintű párhuzamosság (finom szemcsézetttség);
 - Instrukciókat párhuzamosan hajtunk végre
 - Ciklus szintű párhuzamosság (közepes szemcsézetttség);
 - Egymást különben követő iterációkat párhuzamosan ...
 - Eljárás szintű párhuzamosság (közepes szemcsézetttség);
 - Eljárásokat, függvényhívásokat párhuzamosan ... Szálak ...
 - Program szintű párhuzamosság (durva szemcsézetttség).
 - Felhasználói szint. Processzek (taszkok) párhuzamosan.
 - Hasznosításukhoz az operációs rendszer segítségével kell. Több processzoros HW is.

Az eljárás szintű párhuzamosság hasznosulása

- Eljárások párhuzamosan.
 - A szálak (threads) kezelése kell
 - Lehet fejlesztő rendszer segítségével,
 - lehet az operációs rendszer segítségével hasznosítani

A ciklusszintű párhuzamosság hasznosulása

- Iterációk párhuzamosan.
 - A fordítóprogram segíti felfedezni ezt

Utasítás szintű párhuzamosság hasznosulása

- Instrukciókat párhuzamosan hajtunk végre utasításszinten párhuzamos architektúrákkal (Instruction-Level Paralell, ILP processzorokkal)
 - Hagyományos „soros” programoknál ez rejtett (transzparens) marad: a processzor fedezi fel a programban rejlő párhuzamosítási lehetőséget.
- Futószalag feldolgozással és
- processzoron belüli funkcionális elemek többszörözésével.

A futószalag (pipe-line, csővezeték, csatorna) feldolgozás

- Egyetlen instrukció feldolgozása is több fokozaton (stage) megy keresztül. Legalább:
 - instrukció felhozatal (fetch),
 - dekódolás (decode) (és utasítás “kibocsátás”),
 - a tényleges végrehajtás,
 - Az eredmény beírás.
- Az egyes fokozatokat más-más egységek végzik, párhuzamosan dolgozhatnak:
 - az i . instrukció végrehajtása során
 - dekódolható az $i+1$. instrukció,
 - felhozható az $i+2$. stb.

A RISC előnyök itt érvényesülnek

- Egyforma instrukciók - egyforma fokozat idők.
- Egy ciklusra valóban kijöhet egy instrukció!

Vannak gondok is


- Időzítési kockázat: egy instrukcióhoz kell az előző eredménye. Várakozni kell rá. Függőség.

Az R3000 szupercsöve

- Az instrukciók végrehajtását 5 fokozatra (stage) osztja. Minden fokozatot még 2 fázisra.
- 1 fokozat/1 ciklus
- A fokozatok:
 - Instrukció felhozatal IF
 - Olvasások, ellenőrzés RD
 - ALU operációk ALU
 - Adatmemória elérés MEM
 - Regiszter visszairás WB

Az instrukció végrehajtása során használja

- a címleképzést segítő asszociatív tárat (TLB, Translation Lookaside Buffer),
- az instrukció gyorsítótárat (I-Cache),
- az adat gyorsítótárat (D-Cache),
- a regiszterfájl (RF).



A fokozatok, fázisok tevékenysége

IF	01	TLB-t használva virtuális címet fizikaira képez		
	02	Leképzett címet küldi az I-Cache-nek		
RD	01	Felhoz az I-Cache-ből, dekódol, ellenőriz		
	02	Regiszterfájl olvasás		Címszámítás
ALU	01	Aritmetikai számítás	Adat címszámítás	Döntés
	02		Adat cím leképzés	
MEM	01	Cím küldés D-Cache-nek		
	02	Adat mozgatása		
WB	01	Regiszterfájl írás		Regiszterfájl írás


Aritmetikai
instrukció

Tároló (Store)
instrukció

Betöltő (Load)
instrukció

Ugró
instrukció

Az 5 mélységű futószalag



A PowerPC 601 futószalagjai

- **Elágazások**
 - Felhozatal + Dekódolás-kibocsátás-végrehajtás-becslés (2 fokozat)
- **Fixpontos aritmetika**
 - Felhozatal + Dekódolás-kibocsátás + Végrehajtás + Beírás (4 fokozat)
- **Load/Store instrukciók**
 - Felhozatal + Dekódolás-kibocsátás + Címképzés + Gyorsítótár + Beírás (5 fokozat)
- **Lebegőpontos aritmetika**
 - Felhozatal + Kibocsátás + Dekódolás + Végrehajtás1 + Végrahajtás2 + Beírás (6 fokozat)


Megjegyzés

- A szupercsatornás CPU: nagyon sok fokozat
- A futószalag technika nemcsak processzoron belül (mikroszinten) alkalmazható
- Makroszinten (több processzor képezi csövet) is alkalmazzák
- Logikai szinten is (figyelj a burok csővezetékére)
- Az adatfolyam gépek is – ha úgy tetszik – futószalagot használnak

A funkcionális egységek többszörözése

- A funkcionális egységek többszörözése általános párhuzamosítási technika
- Az utasításszintű párhuzamosításban is lehet többszörözés:
 - Több dekódoló
 - Több végrehajtó egység (ALU/VE) stb.
- A többszörözés – természetes – makroszinten is
 - vö. MIMD párhuzamosság

Pipe-line versus többszörözés




Többszörözés processzoron belül

- Egyik típus: VLIW (Very Long Instruction Word) architektúrák
 - Pl. Trace, Intel IA64, IA164
 - Speciális fordító állítja elő a hosszú utasítást (pl. egy hosszú utasításban egy lebegőpontos és egy fixpontos ADD vagy MUL, esetleg még „szélesebb”)
 - Több ALU, ezeknek párhuzamosan a hosszú utasítást „szétbontva” bocsátja ki a dekódoló
 - Statikus a függőség feloldás (függőséget lásd később)
- Másik: szuperskalár processzorok

Többszörözés processzoron belül, szuperskalár processzorok

- Egy ütemben (időablakban) több hagyományos instrukciót visznek be (hoznak be)
- A több hagyományos instrukciót a (esetleg több) dekódoló elemzi, és többszörös az utasítás kibocsátás
- Párhuzamosan több ALU (végrehajtó egység, VE) dolgozik



- „Hány” utas a processzor?

A szuperskalár processzorok

- Jellemző a dinamikus függőség-feloldás
- Természetes a futószalag technika is
- A jellegzetes feladatok a szuperskalár feldolgozásban
 - Párhuzamos dekódolás
 - Szuperskalár (többutas) utasítás kibocsátás
 - Párhuzamos végrehajtás
 - A végrehajtás soros konzisztenciájának megőrzése
 - A kivételkezelés soros konzisztenciájának megőrzése

Az utasítások közötti függőségek

- A függőségek a párhuzamos végrehajtás alapvető korlátját jelentik
- Adatfüggőség: egy instrukció az előző eredményét használja
- Vezérlésfüggőség: feltételes ugró utasítástól függenek a vezérlési ágak
- Erőforrás függőség: instrukciók ugyanazt az erőforrást igénylik (pl. valamilyen végrehajtó egységet, ALU-t)

Az adatfüggőségek

- **Valódi függőség a RAW függőség**
i1: load r1, a // r1 ← (a)
i2: add r2, r1, r1 // r2 ← (r1) + (r1)
- **Hamis függőség a WAR és a WAW függőség,**
i1: mul r1, r2, r3 // r1 ← (r2) * (r3)
i2: add r2, r4, r5 // r2 ← (r4) + (r5)
ui. regiszter-átnevezéssel fel lehet oldani
i1: mul r1, r2, r3 // r1 ← (r2) * (r3)
i2: add r36, r4, r5 // r36 ← (r4) + (r5)

További adatfüggőség, függőségi gráf

- **A ciklusfüggőség (ismétlési függőség)**
 - k-ad rendű ismétlési függőség esetén a szóban forgó utasítás a megelőző k. ciklusban kiszámított értékre hivatkozik
- **Az adat- és vezérlésfüggőségek felfedezhetők és ún. függőségi gráfban rögzíthetők.**
 - Irányított gráf: csomópontok az instrukciók, élek a függőségek
- **A függőségi gráf segítheti az utasításütemezést a valódi függőségek feloldására.**

A függőségek észlelése és feloldása

- **A függőségek észlelése és feloldása lehet statikus, vagy dinamikus**
- **Statikus: a fordítóprogram észleli és oldja fel: átrendezett instrukciósorozatot generál**
 - A VLIW processzorok függőségmentes instrukciósorozatot várnak
 - Szuperskalár és futószalag processzorokra is lehet
- **Dinamikus: a függőségek észlelése és kezelése a processzor feladata**
 - A legtöbb szuperskalár processzor ilyen

A dinamikus függőség-kezelés

- A processzor két csúsztató ablakot alkalmaz
 - Kibocsátási ablakot, melyben
 - azok az instrukciók vannak, melyeket a következő ciklusban kibocsátana;
 - Végrehajtási ablakot, melyben
 - Az instrukciók még végrehajtás alatt vannak (eredményük még nincs meg).
- Minden ütemben vizsgálja, a kibocsátási ablakban van-e
 - a másik ablakbeli instrukciótól függő instrukció,
 - Ill. a kibocsátási ablak instrukciói között van-e függőség.
 - Ezekről és a kibocsátási politikától is függ a kibocsátás

Kibocsátási politikák

- Blokkolós kibocsátás
 - Addig blokkol instrukciót, míg a függősége megszűnik
- Sorrenden kívüli kibocsátás
 - blokkolt utáni függetleneket sorrenden kívül
- Spekulatív kibocsátás
 - Vezérlési függőség kezelésére mindkét ágat

A spekulatív végrehajtás

- Egy-egy instrukciót (operációt, elemi instrukciót) a lehető leghamarabb végrehajtanak, és függetlenül attól, hogy eredményére szükség lesz-e vagy sem... (amint lehet + függetlenül a szükségességétől. Szükségtelensége esetén gondoskodnak arról, hogy ne okozzon hibát!).
- A „betöltő” (load) instrukciókat (elég gyakoriak és elég költségesek) pl. célszerű spekulatíván végrehajtani (minél előbb és mindenképpen).

A soros konzisztencia fenntartása

- **Konzisztencia itt: ellentmondás mentesség**
 - Ha „felborul” a sorrend a statikus v. dinamikus függőségkezelés, kódoptimalizálás miatt? A programozó szándéka? A logikai integritás?
- **Párhuzamos végrehajtással is fenn kell tartani a soros végrehajtás logikáját!**
- **A soros konzisztencia lehet**
 - Utasítás feldolgozás soros konzisztenciája,
 - Processzor konzisztencia (instrukciók sorrendje)
 - Memória konzisztencia (memória hozzáférések sorrendje)
 - Kivétel feldolgozás soros konzisztenciája

A processzor konzisztencia

- **Az instrukciók befejezésének a sorrendje a kérdés**
- **Gyenge konzisztencia esetén a befejezési sorrend eltérhet a programozottól, de ez integritási hibát nem okozhat.**
- **Erős konzisztencia esetén a befejezési sorrend szigorúan a programozói sorrend**
 - Legtöbbször ezt egy átrendező puffer (ROB, ReOrder Buffer) alkalmazásával történik

A ROB

- **A ROB egy kezdet- és végmutatókkal rendelkező körpuffer. Kezdetmutató jelzi a következő szabad bejegyzés helyét. Az egyes bejegyzésekben nyilvántartják a bejegyzéshez tartozó instrukció állapotát (kibocsátott, végrehajtás alatti, befejeződött). Egy instrukció csak akkor írható ki, ha befejeződött, és minden előtte lévő már ki van írva.**
- **A ROB segíti a spekulatív végrehajtásból adódó instrukciók érvényesítését, nem érvényesítését is (további állapotjelzővel)**

A megszakításkezelési sorrend

- Ezt a konzisztenciát is segíti a ROB
- A megszakítások, kivételek kérését akkor fogadja el a processzor, mikor a ROB-ból kiírják (érvényesítik) az instrukciót

A memória konzisztencia

- Gyenge memória konzisztencia esetén eltérés lehet a programozott sorrendtől
 - ahol a programozói szándék nem sérül,
 - A be-ki mozgató (load-store) instrukciónál is lehetséges a spekulatív végrehajtás: általában a load-ok előzhetnek store-okat
